www.olymp-safety.ru
ООО «УралСпецКомплект»
РФ, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15-53
тел.: +7 (343) 221-32-58
СДЕЛАНО В РОССИИ

Винил-МБС

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ

Соответствует требованиям **ТР – ТР ТС 019/2011**

Изготовлено в соответствии с **ГОСТ Р ЕН 361-2008** «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустимая температура использования: от -40°С до +54°С.

Рабочая температура: от -40°С до +50°С

Вес: 2 100г

Размер:

Стандартный M-XL

Разрывная нагрузка страховочной привязи: не менее 22 кН

Лента привязи имеет маслобензостойкое покрытие

Страховочная привязь, включающая в себя набедренные и наплечные лямки, является средством индивидуальной защиты от падения с высоты – единственным допустимым решением при выполнении работ на высоте свыше 1,8 метра, связанных с риском падения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ OLYMP

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять соединительно-амортизирующую подсистему (страховочный строп) к Д-образным креплениям на кушаке страховочной привязи.

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается присоединять удерживающую систему (удерживающий строп) к элементам крепления страховочной привязи на груди и спине не предназначенных для крепления удерживающих систем.

Использование страховочной привязи допустимо как для остановки падения и смягчения равномерным распределением динамического удара, так и для удержания работника в системе позиционирования (предотвращение попадания работника в зону возможного падения)

Лента из синтетических материалов, из которой состоит страховочная привязь, должна иметь ширину 45 мм, для удобства эксплуатации. Металлические пряжки и регуляторы размера выполнены из стали (алюминия) и позволяют подогнать размер к телу работника. Д-образные кольца и текстильные – элементы крепления позволяют безопасно останавливать падение работника.

Срок эксплуатации: 5 лет. Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.

Эксплуатация страховочной привязи должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилам по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС), или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам-допускам и(или) ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ №782н от 16.11.2020 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, скоба или ремень страховочной перевязи, данное оборудование также изымается из эксплуатации.

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации. Для контроля за техническим состоянием и периодическими осмотрами СИЗ от падения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:

- Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
- Было задействовано для остановки падения
- Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
- Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
- Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

Использование СИЗ для работы на высоте не прошедшего предэксплуатационную проверку запрещена, т.к. потенциально опасно для жизни!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, попав в аварийную ситуацию, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.

Перед каждым использованием страховочной привязи необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, в случае обнаружения повреждений, или обнаружение элементов, находящихся в нерабочем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО.

Страховочная система должна быть немедленно изъята из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно его целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведен осмотр представителем изготовителя, или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию страховочной привязи НЕДОПУСТИМО.

Ремонт страховочной привязи должен производиться только производителем, или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование страховочной привязи не по назначению.

Во время эксплуатации следует оберегать страховочную привязь от негативных воздействий окружающей среды, попадания масел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнем, раскаленными частицами металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики страховочной привязи.

Не допускать падение инструментов с высоты.

Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование привязи.

Все системы падения с высоты, обязательно должны подбираться в соответствии с ростом и размерам пользователя.

Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше/ниже указанных для каждого элемента, агрессивные среды (в том числе взрывоопасные газы), воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/щитки/одежда/перчатки/каски): высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий передач электроэнергии и электромагнитных излучений, сред с присутствием в атмосфере токсических или взрывоопасных газов.

Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в темное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвергать оборудование воздействию вредных факторов, для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололеде(на фасаде, проводах, деревьях. опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.

План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ, а также имеются в наличие средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение самоспасению либо уметь применять альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность использовать снаряжение в обычной и экстремальной ситуации.

Для пользователей, выполняющих огневые-сварные работы необходимо использовать строп из огнестойких материалов.

Диапазон рабочих температур от -45°С до +50°С

ЧИСТКА

Страховочную привязь можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которого изготовлено оборудование. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, допустима машинная стирка. При намокании во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

ОДЕВАНИЕ

Перед использованием наденьте привязь. Сначала необходимо надеть наплечные лямки, затем фиксировать набедренные. Для правильной регулировки размера, необходимо затянуть регуляторы таким образом, чтобы все лямки привязи огибали тело не слишком слабо и не слишком туго.

1.Удерживая привязь за заднее D-образное крепление, убедитесь, что лямки не перекручены и не спутаны, после чего расстегните все застежки (при необходимости).

2.Возьмитесь за наплечные лямки и наденьте привязь как жилетку. Заднее D-кольцо должно быть расположено между лопаток (убедитесь, что наплечные лямки не перекручены и расположены вертикально).

3.Закрепите нагрудную пряжку и расположите ее посередине.

4.После этого по отдельности отрегулируйте каждую лямку (потянув или отпустив ее свободный конец), так, чтобы тазовая лямка была правильно расположена под ягодицами.

5.Одну за другой наденьте набедренные лямки, пропустив их между ногами и соединив каждую с набедренной пряжкой, расположенной с той же стороны (будьте внимательны – убедитесь, что набедренные лямки не перекрещиваются и не перекручены).

6.Отрегулируйте набедренные лямки так, чтобы можно было легко проскользнуть под них руке (если вы сможете просунуть кулак, то привязь слишком свободна – ее необходимо подрегулировать). Если привязь включает удерживающий пояс, отрегулируйте и его. Заправьте излишек лямок в пластмассовые держатели, так, чтобы они не препятствовали движениям.

Правильной регулировкой пряжек считается положение, при котором наплечные лямки проходят параллельной друг другу по груди, передняя точка крепления находится на груди, задняя Д-образная точка находится между лопаток, концы всех лямок зафиксированы держателями. В случае использования точки крепления на груди, необходимо зафиксировать два текстильных кольца с индикатором А/2 с помощью малого карабина страховочного стропа с амортизатором.

Убедитесь в невозможности случайного отсоединения пряжек (потянуть за ленту с двух сторон от пряжки, пряжка не должна разойтись).

При выполнении работ на высоте, необходимо учитывать фактор падения и присоединяться к анкерному устройству, находящемуся как можно выше над головой. Так же необходимо обращать внимание на рекомендованный «запас высоты, который рассчитывается исходя из роста человека, максимальной длины стропа с учетом раскрытия амортизатора, а так же свободного пространства до поверхности, которое остается в случае падения работника. Выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должен исключать маятниковое движение работника в случае падения, а так же перемещение стропа по острым кромкам конструкций, которые могут оборвать строп в результате трения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Страховочная привязь должна храниться свободно упакованной, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение страховочной привязи в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.

Страховочная привязь должна транспортироваться в упаковке из водонепроницаемого материала, обеспечивающей защиту от химических, механических и других повреждений, в т.ч. природных воздействий.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ

- Модель снаряжения (Винил-МБС)
- Тип снаряжения (Страховочная Привязь)
- Артикул (ПВ012)
- Размер (1)
- Дата производства
- Серийный номер изделия
- Маркировка единым знаком обращения продукции на территории ТС – ЕАС
- Указание соответствия ТР – ТР ТС 019/2011
- Информация о необходимости ознакомления с инструкцией по эксплуатации
- Торговая марка – OLYMP-safety